

## 功率因数控制器

### computer C6 Wi-Fi, computer C12 Wi-Fi



操作手册

(M312B01-03-21B-CH)





#### 安全须知

遵循本手册中的带有以下符号的警告。

危险

注意



警告可能导致人身伤害或财产损失的风险

 $\wedge$ 

表示应特别注意的地方

如果你对控制器进行进行安装、调试或维护,必须注意以下事项:





使用本控制器前请参阅操作手册

在本手册中,如果标有此符号的说明未得到遵守或正确执行,可能会导致受伤 或损坏设备、装置。

#### 免责声明

西谷铎(CIRCUTOR, SA) 保留对本手册中的设备或技术参数进行修改的权利, 恕不另行通知。 西谷铎(CIRCUTOR, SA) 在其网站上为其客户提供最新版本的设备规格和最新的手册。



www.circutor.com

南旭福(Southwoodient)翻译本手册,略有修改,并不保证绝对的准确性, 请参考原版手册



西谷铎(CIRCUTOR )建议使用随设备提供的原装电缆和附件。

#### 目录

1. 到货验收
2. 产品介绍
3. 安装
3.1 控制器的安装
3.2 接线
3.3 接线端子9
3.3.1 computer C6 Wi-Fi 接线端子9
3.3.2 computer C12 Wi-Fi 接线端子10
3.4 接线图11
4. 操作 12
4.1 定义12
4.1.1 四象限控制器12
4.1.2 组与步13
4.1.3 FCP 快速投切13
4.1.4 控制序列13
4.1.5 自动设置 (PLUG & PLAY)13
4.1.6 投入时间(Ton)与再投入时间(Trec)14
4.1.7 谐波和 THD14
4.2 测量参数14
4.3 显示界面15
4.4 功能键17
4.5 报警继电器
5. 参数显示
5.1 参数显示界面
5.2 参数的最大值和最小值19

5.3	报警信息
5.4	手动投切电容器
6.参数设	置
6.1	设置说明
6.2	进入设置
6.3	自动设置(PLUG&PLAY)25
6.4	基本设置
6.5	高级设置
6.6	参数设置解释
6	6.6.1 C/K 值
6	5.6.2 接线设置
6	5.6.3 输出继电器设置
7. 通讯	
7.1	使用环境和健康
7.2	Wi-Fi 通讯
7.3	蓝牙通讯
7.4	移动应用 APP
7.5	网页
8. 技术参	数
9. 维修和	技术服务
10. 附录	设置菜单
10.1	基本参数设置菜单45
10.2	高级参数设置菜单46

### 版本控制

表1:版本控制

Circutor

日期	版本	说明	
10/21	M312B01-03-21A	初版	
11/21	M312B01-03-21B	修改了以下章节: 3.244.35.15.1.2 6.26.10.5.	
07/22	M312B01-03-21B-CH	南旭福公司在M312B01-03-21B版本基础上 编辑的中文版操作手册	

### 图例

表 2: 图例

图例	说明		
CE	符合相关的欧洲指令		
Bluetooth	蓝牙® 无线通信协议		
X	欧洲指令 2012/19/EC 涵盖的设备,在其使用寿命结束时,请勿将 设备丢弃在家用垃圾箱中。遵守当地有关电子设备回收的法规。		
	直流		
~	交流		
	设备安全等级:Ⅱ级		

1. 到货验收

收到设备后,请检查以下几点:

- a) 设备是否与你的订货规格一致,
- b) 设备在运输过程中是否受到任何损坏,
- c) 在打开设备之前对其进行外部目视检查,
- d) 检查是否已交付以下物品:- 安装指南



2. 产品介绍

Computer C Wi-Fi 无功补偿控制器通过测量进线回路的功率因数控制电容器的投切, 达到补偿的目的。Computer C Wi-Fi 也测量和显示进线回路的基本参数。

Circutor

西谷铎(Circutor)有2种型号的Computer C Wi-Fi,区别在于输出继电器数量的不同:

- ✓ Computer C6 Wi-Fi, 带 6 个输出继电器
- ✓ Computer C12 Wi-Fi, 带 12 个输出继电器。



产品特征:

- 参数显示

- 3 个导航键, 用于参数设置和参数显示

-1个报警输出

- 6 个输出继电器(Computer C6 Wi-Fi)或 12 个输出继电器(Computer C12 Wi-Fi)。

- Wi-Fi 和蓝牙连接。

- 3. 安装
  - 3.1 控制器的安装

控制器是面板安装, 开孔尺寸 138 ±0.2 x 138 ±0.2, 面板厚度≥ 1.20 mm

3.2 接线



为了测量电流,必须安装一个外部电流互感器 (CT)。 通常情况下该 CT 的变比为 ln/5 A, 其中 ln 必须大于 1.5 倍的总负载电流。

电流互感器 (CT) 必须安装在总进线连接点,此连接点包括要校正的负载电流,和电容器本身的电流(见图 1)

CT 最好安装在 L1 相, 电压测量点必须连接到相 L2 和 L3 (见图 4)。



图 1: 互感器安装位置

注: 电流互感器的安装方式必须符合安装类别。

控制器电源回路必须使用额定电流为 0.5 至 2A 的 gL (IEC 60269) 或 M 型保险丝进行保护。

必须要安装断路器或等效设备,以便连接或断开的所有控制回路电源(包括 Computer C Wi-Fi 电源、继电器和接触器线圈的电源)。 开关必须与控制安装在一起,且安装在易于操作的地方。

电源和电压测量回路、继电器触点回路,必须用最小横截面为 1.5 mm<sup>2</sup> 的电缆连接。 CT 二次侧电缆的最小横截面必须为 2.5 mm<sup>2</sup>。 CT 与控制器之间的距离不超过 35 m,当超 过时 35m 后, 距离每该 10 m,截面积增加 1 mm<sup>2</sup>。

3.3 接线端子

3.3.1 computer C6 Wi-Fi 接线端子



图 2: computer C6 Wi-Fi 接线端子

接线端子				
A1: 电源	3: 继电器输出 3			
A2: 电源	4: 继电器输出 4			
S1: 电流输入	5: 继电器输出 5			
S2: 电流输入	6: 继电器输出 6			
COM: 继电器输出公共点 1-6	13:报警输出(公共点)			
1: 继电器输出 1	14:报警输出(常开点)			
2: 继电器输出 2				

表 3: computer C6 Wi-Fi 接线端子

#### 3.3.2 computer C12 Wi-Fi 接线端子



Circutor

图 3: computer C12 Wi-Fi 接线端子

接线端子	
A1: 电源	6:继电器输出6
A2: 电源	7:继电器输出7
S1: 电流输入	8:继电器输出8
S2: 电流输入	9:继电器输出 9
COM: 继电器输出公共点 1-12	10: 继电器输出 10
1: 继电器输出 1	11: 继电器输出 11
2: 继电器输出 2	12: 继电器输出 12
3: 继电器输出 3	13: 报警输出(公共点)
4: 继电器输出 4	14:报警输出(常开点)
5: 继电器输出 5	

表 4: computer C12 Wi-Fi 接线端子表:

3.4 接线图



图 4: computer C Wi-Fi 的接线

注意: P1、P2、S1 和 S2 必须按如图所示连接。 如果不是这么安装接线的话,必须按照 "6.4 - 基本设置--- 接线设置"中的选项调整接线方式。

4. 操作

Computer C Wi-Fi 无功补偿控制器通过测量进线回路的功率因数控制电容器的投切, 达到补偿的目的。Computer C Wi-F i 也测量和显示进线回路的基本参数(参见表 5)。

Computer C Wi-Fi 无功补偿控制器有以下重要的特点:

- ✓ FCP (FAST Computerized Program 快速投切)功能可以最小化电容器投切次数。
- ✓ 多种投切控制序列 1:1:1, 1:2:2, 1:2:4, 1:1:2:2 等, 这样 computer C6 Wi-Fi 中 最多有 31 组合,在 computer C12 Wi-Fi 中最多有 79 组合。
- ✓ 四象限控制(参见图 5),显示投入的继电器序号、cos Φ、功率、无功功率(感性 或容性)。



图 5: 四象限测量

4.1 定义

本节定义了一些有助于理解设备操作的概念。

4.1.1 四象限控制器

不管有功功率是从电源到负载还是从负载到电源(这种情况安装有发电机,允许产生或消耗 电能),computer C Wi-Fi 可以测量和控制。

当有功功率从负载到电源时,系统中安装有发电机,不仅可以消耗电源,还可以对外输出或销售电能。

4.1.2 组与步

我们必须区分组(STAGES)和步(STEPS)这两个术语。 在本手册中,组用于指每个输出继电器所接的电容器,每组电容器容量可以不同,容量比例为通常有 1:1、1:2、1:2:4 等。

步是指使用不同电容器组的组合,形成不同补偿容量。

4.1.3 FCP 快速投切

控制器控制不同电容组的组合顺序,达到某个所需的补偿容量,控制器会计算如何最小化操 作次数并平衡各个电容器的使用时间。对于各组容量相同的补偿系统来说,控制器是这样操作 的,当有补偿需求时,投入那个断开时间最长的电容器;当过补时,断开时间那个使用最长的电 容器。

4.1.4 控制序列

不同电容组的容量通常遵循称为"序列"的某种模式, 该序列指定各个电容组的容量比, 最常见的序列是:

序列 1:1:1, 表示所有电容组具有相同的容量。 例如, 一个 100 kvar 和 5 步的设备将由 5 个都是 20 kvar 电容器组成, 并且将被描述为 (5 x 20) kvar 设备。

序列 1:2:2, 表示第一个组之后的所有电容器组的容量都是第一组的两倍。 例如, 一个 180 kvar 和 5 个阶段的设备将由 第一组是 20 kvar 和另外 4 组是 40 kvar 的电 容器组成,并且将被描述为 (20 + 4 x 40) kvar 设备。

序列 1:2:4, 表示第二组的容量是第一组的两倍,第二组之后的其它组的容量是第一组的 4 倍。例如,一个 300 kvar 和 5 个阶段的设备将由 第一组 20 kvar 、第二组 40 kvar 和 另外 3 个 80 kvar 的电容器组成,并且将被描述为 (20 + 40 + 3 x 80) kvar 设备。

其他序列,表示可以使用其他序列,例如 1:2:2:4、1:1:2:2 等,从前面的例子可以 看出,数字是表示各组电容器与第一组的容量比,其中第一组为 1,后面各组为容量比(2 表示容量是第一组的 2 倍,4 表示容量是第一组的 4 倍,等等)。

4.1.5 自动设置 (PLUG & PLAY)

安装功率因数控制器时,必须配置一系列参数以确保其正常工作。其中一些参数可能难以确定,例如电压相位、测量的电流与电压之间的相位关系、电流互感器变比。

computer C Wi-Fi 控制器会启动一个自动化进程,可以智能确定必要的参数,如:

✓ C/K: 计算电流互感器与最小组电容器的电流比

✔ 相位:识别控制器连接的电压与电流之间的相位关系。

13

4.1.6 投入时间(Ton)与再投入时间(Trec)

投入时间 Ton 定义了改变输出断电器状态所需的最短时间,也就是投入或切除电容器。因此,此参数的设置会直接影响补偿速度,即影应负载变化的速度。如果负载是快速变化,就要设置较小的投入时间来改善功率因数。

但是,较小投入时间 Ton 会导致单位时间内的投切数次的增加,这会缩短相关组件(接触器、电容器)的寿命。为了评估投入次数,Computer C Wi-Fi 的每组(输出断电器)都有单独的计数器。

再投入时间 Trec 是断开和重新投入同一组电容器之间的最短时间。 需要这个时间来确保电 容器充分放电,以便在重新投入电容器时不会在系统中引起过电压。

4.1.7 谐波和 THD

非线性负载,如整流器、逆变器、变频器、窑炉等,会从电网吸收非正弦周期电流,这 些电流由基波频率电流,叠加一系列的基波频率整倍数的电流,我们称之为谐波。 谐波造 成电流和电压波形畸变,造成一系列的副作用如导线过载、机器和自动开关过载、相不平 衡、干扰电子设备、断路器跳闸等。

总谐波失真(THD)用来定义谐波水平,它是总谐波有效值与基波分量值之间的比值,通常为 %表示。

#### 4.2 测量参数

参数	单位	读数	最大值	最小值
Cos φ	φ	✓	/	/
电压	V	✓	~	~
电流	А	✓	~	~
频率	Hz	✓	~	~
有功功率	KW	✓	~	~
无功功率	KVA	✓	~	~
视在功率	Kvar	✓	~	~
电压谐波含量	% THD V	✓	~	~
电流谐波含量	% THD A	✓	~	~
操作次数	/	✓	/	/
操作时间	/	✓	/	/

控制器可以读取以下参数:

表 5: Computer C Wi-Fi 测量参数

#### 4.3 显示界面

控制器有一个背光 LCD 显示屏,分为三个区域(图 6):



Capacitor status area 电容器状态区

Unit and status area 单位和状态区

图 6: Computer C Wi-Fi 显示分区

✔ 数据区,显示所有测量值

单位和状态区,显示不同的状态、单位和设备信息(表6)

图标	说明	图标	说明
m	无功功率>0,电容器投入	يعجى	超过 9,000 小时的运行时间。
╢	无功功率<0,电容器切现	۲	报警
<b>*</b> 8	发电	8	设置菜单:
•8	用电	₽	並示使式 设置模式
RUN	运行	MAX	最大值
SETUP	设置	MIN	最小值
(((•	通讯中		

#### 表 6: 显示图标

电容器状态区,显示控制器上继电器的状态,即电容器的连接状态 可能的状态有:

- 不显示任何内容, 表示没有继电器输出且设置为 AUTO
- 显示数字图标 1\*, 表示继电器有输出且设置为 AUTO,
- 图标显示数字+底部横杆**1**\*,表示继电器有输出并设置为强制闭合
- 显示底部横杆, 表示继电器没有输出并设置成强制断开。

注: \*上面的图标中的数字1代表第1个输出继电器,实际显示数字取决于输出继电器的序号

设置菜单("6.5 - 高级设备 - 输出继电器设置")用于设置每个输出继电器的使用,可选的选项有:

✓ AUEO, 自动,继电器输出控制器自动确定。

✓ □□,强制闭合,继电器输出设置为常闭。

✓ **oFF** 强制断开,继电器输出设置为常开

默认情况下,所有断电器输出都设置为 AUTO。

控制器显示屏显示的颜色可以变化,显示控制器的状态:



SETUR

黄色: 控制器有报警: E01、E02、E03、E05、E06、E07、E09、E10见第 5.1.2—报警

Circutor

红色:控制器有报警: E04 过电压、E08 谐波 电压含量高、 见第 5.1.2—报警

蓝色: 控制器处于设置模式

4.4 功能键

Computer C Wi-Fi 有 3 个按键,用于浏览不同的界面并对控制器进行编程

按键	短按	长按
$\geq$	下一个画面	手动投入电容器
<	上一个画面	手动切出电容器
	显示最大值和最小值	进入设置菜单

表 7: 显示屏上按键的功能

4.5 报警继电器

当报警被触发时, computer C Wi-Fi 有 1 个报警继电器(端子 13 和 14) 会动作, 可以在高级设置中启用和禁用报警(请参阅"6.10.8 - 激活无电流报警(E01)

5. 参数显示

控制器上电时,会显示初始化屏幕,显示控制器的版本号,如图 7,3 秒后进入显示界 面。



图 7: 版本号

5.1 参数显示界面

用 ▲ 和 ▲ 在不同的显示界面切换, 按下表的顺序循环显示。 当3分钟不操作控制器的任意键, 会进入 Cos Φ 显示界面。



注:

✓\*1 如果自上次维护以来运行时间已超过 9000 小时, 
✓ 图标将会显示,表示需要
对设备进行维护,完成后,需要通过按键 
▼重置报警。当控制器与 MyConfig 应用
程序连接时,则需要用 MyConfig 应用程序来重置维护报警。

✔\*2 操作次数可以查看每个输出继电器的操作次数,操作步骤如下:

Circutor



5.2 参数的最大值和最小值

查看参数显示界面时,按键 🧮 显示参数的最大值和最小值。

在查看最大值和最小值时,同时按 ▶ 超过 3 秒,最大值和最小值将被重置。



图 8: 显示最大值和最小值

5.3 报警信息

有报警时,显示界面颜色会改变,当查看 Cos φ 时,报警会被显示,显示当前的报警代码(表 8)。



图9报警界面

故障码	颜色	缺省设置	说明
E01	黄	激活	没有电流。CT 二次电流低于最小值或控制器电流输入端没有接线,当 CT 二次侧电流小于 50 mA 时激活, 自动断开电容器。
E02	黄	不激活	过补偿。所有电容器都断开后,测得的功率因数还过高。可能是由于 C/K 值设置不当所致,为避免可能的误动作,此报警具有 90 秒的固定延迟。
E03	黄	激活	过电流。 测量电流超过额定电流 20%以上。 这里的额定电流是指 CT 的一次侧电流。 为避免潜在的误动作,此警报具有 5 秒的固定延迟。
E04	红	激活	过电压。 测量的电压超过电源电压的+15%。控制器会自动断开电容器。为避免可能的误动作,此报警有 5 秒的预设延迟。
E05	黄	激活	低电压。 测量的电压低于电源电压的-15%。控制器会自动断开电容器。为避免可能的误动作,此报警有 1 秒的预设延迟。
E06	黄	不激活	CosΦ高报警。 测量的 CosΦ超出 CosΦ高警报中设置的限值,并且测量的电流必须高于指定的阈值。为避免潜在的误动作,此报警具有 5分钟的固定延迟。
E07	黄	不激活	CosΦ低报警。 测量的 CosΦ低于 CosΦ低警报中设置的限值,并且测量的电流必须高于指定的阈值。为避免潜在的误动作,此报警具有 5分钟的固定延迟。
E08	红	激活 (8%)	谐波电压 THD 高值报警。 测量到的谐波电压 THD 高于 THD 高值警报中 设置的限值。 设备会自动断开电容器,为避免潜在的误动作,此警报 具有 30 秒的预设延迟。
E09	黄	激活 (5%)	谐波电压 THD 低值报警。 测量到的谐波电压 THD 高于 THD 低值警报中 设置的限值。 为避免潜在的误动作,此警报具有 30 分钟的预设延 迟。是谐波电压 THD 高值报警之前的预报警
E10	黄	激活	控制器内部错误。 检测到控制器内部错误。

5.4 手动投切电容器

▲ 键被按下,控制器开始断开电容器(必须按住键)。在此过程中,电容器图标会 闪烁,并在断开时并熄灭相对应的数字图标。 松开按按键 20 秒后图标停止闪烁,控制器 状态恢复正常。

▶键被按下,控制器开始投入电容器(必须按住键)。在此过程中,电容器图标会闪烁,并在投入时点亮相对应的数字图标。 松开按按键 20 秒后图标停止闪烁,控制器状态恢复正常。

6. 参数设置

6.1 设置说明

按照以下步骤来设置参数,如果某一个参数有下级参数选项时,先进入再用步骤 **2-5** 修改 退出。

- 在任意参数显示页面按长按 3S,此时在显示器下部会显示
   输入密码 ▲ ▲ ▲ 控制器切出所有已投入的电容器之后,出现参数设置页面,
   用 ▲ and ▲ 找到需要修改的参数界面,按 进入可设置状态,此时显示屏左下角的锁图标变成打开 ▲ ,可以修改的数字或选项将会变成闪烁状态,按 移动闪烁的数字位,用 ▲ and ▲ 修改数值或选项
   3) 按 移动到最后一个数字,再按 ,屏幕显示 (SAVE)
   4) 重复 2-3 修改其它参数
  - 5) 长按 🔜 3S 退出参数设置

说明: 步骤 3 如果输入的数值超过阀值,屏幕显示 <sup>511 L</sup> (EXIT),退出该参数修改、 修改无效,会保留原参数值。

没有不动任何键3分钟之后,会退出,并显示功率因数值界面



设置菜单

6.2 进入设置

要进入设置菜单,请按住 🧮 键 > 3 秒,显示界面将提示输入密码,密码是





Circutor

图 11: 密码

如果密码输入不正确, 返回参数显示界面; 如果密码正确, 而且电容器有投入, 将断开所 有已投入的电容器;



图 12: 断开界面

在设置开始之前, 会断开所有已投入的电容器。在此过程中,任何键都不起作用。

✓ 注:当设置值被保存时,会显示如图 13的保存界面



✔ 注:当输入值无效或用户不保存退出时,会显示如图 14 的退出界面



图 14:退出

✓ 注:设置菜单树见"附录 A---设置菜单"

6.3 自动设置(PLUG&PLAY)

自动设置可以自动配置控制器正常工作所需要的参数。

要启动自动设置,请按 🧮 键



Circutor

自动设置启动后,界面闪烁,控制器开始投入和断开所有电容器的过程,以此测量计算以下 参数:

- ✔ 相位(控制器的实际接线)
- ✔ C/K 值

当然这些参数也可以手动设置

长按 键大于 3s, 退出自动设置。

如果在自动设置过程中出错, 会显示以下界面: 按 遇出



自动设置(Plug & Play)旨在帮助安装无功补偿系统,不管是全新的刚要初始化的控制器还是已经设置过参数控制器的。要实现自动设置,首先必须解决掉任何电容器的故障,无论是通过维护还是更换,同时所有输出继电器设置为自动模式,也就是他们的默认配置方式。

	自动设置(Plug & Play) 正常工作所需的条件:
	✓ 在此过程中,系统的功率因数必须介于 0.62 和 0.99 之间。
$\mathbf{\Lambda}$	✓ 系统负荷必须稳定,不得有重大的负载变化(在 20 秒内>10%),因为 这会导致由容哭的容量计算错误
	✓ 系统中必须有足够大的电流,控制器输入端的交流电流大于 100 mA
	<ul> <li>✓ 如果负载不平衡,自动设置的能否正确执行取决于所接的电流互感器的 相位。</li> </ul>



自动设置完成后,还要手动设置电流互感器的一次侧电流,以使控制器能够正确测量电流、功率。

6.4 基本设置

下表是自动设置后面的基本设置参数, 循环显示

参数	说明	显示界面	范围或选项
CT一次	PRIMARY CURRENT		5-9999
侧电流	电流互感器一次侧的电流	<b>[</b> A	
		لل ۵. د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	
			0.5.4
目标功	TARET COS ∲		0.51
率因数	控制器自动投切电容器,只	100	
	有所需的无功功率大于最小	Cos	
	步电容器容量 70%, 才会	SETUP	
	动作		
输出数	No. OF STAGES		0—6/12
	设置输出实际使用的输出继	STEPS	
	电器数量	h	
		SETUP	
序列	PROGRAM		1:1:1:1:11:9:9:9:9
	每组电容器的容量比,容量	PROG	
	最小的为 <b>1</b> 。配置的时候一	- i i i i	
	定要记住下一步的容量不能	SETUP	
	低于前一步,并且第一步始		
	终为1。		
投入时	CONNECTION TIME		4—99s
间	电容投入或切出的最小响应	DELAY	
	时间	ton	
		SETUP	

再投入	RECONNECTION TIME		20—999s
时间	这是指切出或投入同一组电	DELAY	
	容器之间的最短时间。	FrYr	
	EFEE 必须比 ToN 长,最		
	好长5倍。		
<b>c/k</b> 值	C/K FACTOR		0.0.2—1
	C/K 值是最小步容量的是电		
	容器在互感器二次侧的电		
	流。取决于最小步电容器的	SETUP	
	容量、互感 器的变比、系统		
	电压。详见 6.6.1 的说明		
接线设	PHASE CONNECTION		T1—L1
置	此参数用于根据实际接线情	PHASE	T2—L2
	况设置,按 > 和 🗸 找到		T3—L3
	匹配的选项。详见 6.6.2 的	Le SETUP	T4—L1(CT 线接反)
	   说明		T5—L2(CT 线接反)
			T6—L3(CT 线接反)
高级设	可以决定是否要访问高级设		Yes, No
置	置菜单		
		SETUP	

#### 6.5 高级设置

高级设置用于设置继电器的输出选项、激活或取消报警、以及报警的阀值

参数	说明	显示界面	范围或选项
高级设	可以决定是否要访问高级设		Yes, No
置	置菜单		
		no	
		SETUP	

### computer C Wi-Fi 操作手册

## Circutor

电容器	用于设置控制器中每个输出	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	ANFO
使用选	继电器的使用,详见 6.6.3		Πo
择	的说明	7336	DEE
		SETUP	0
cos φ 高	当 os φ 高于这个设置值,		0—1
值报警	就会触发 E06 报警	1.0	
E06		Cos	
		SETUP	
cos φ	当 os φ 低于这个设置值,		01
低值报	就会触发 E07 报警		
警 E07		Cos	
		SETUP	
谐波电	当谐波电压超过这个低值		00.0%99.9%
压高报	30 秒后, 触发 E08 报警		
警 E08		Bi č	
		SETUP	
谐波电	当谐波电压超过这个低值		00.0%99.9%
压低报	30 分钟后, 触发 E09 报	1 🗖 v	
警 E09	警,这是 E08 的预报警	L H Č	
		SETUP	
感性功	当 cos φ 在磁滞范围之内		0.00—0.05
率因数	时, 不会投入电容器, 但	10071	
磁滞	会切出电容器	m T T T Cos	
		SETUP	
容性功	当 cos φ 在磁滞范围之内		0.00-0.05
率因数	时, 不会投入电容器, 但	au 1 1 1 1 1 🔽 1	
磁滞	会切出电容器		
		SETUP	

无电流	激活或关闭无电流报警		Yes
报警激			No
活			
		SETUP 🛞	

#### 其它报警激活设方法置同 E01

故障码	功能	选项
E01	无电流报警	Yes 或 No
E02	过补偿报警	Yes 或 No
E03	过电流报警	Yes 或 No
E04	过电压报警	Yes 或 No
E05	低电压报警	Yes 或 No
E06	CosΦ高报警	Yes 或 No
E07	CosΦ低报警	Yes 或 No
E08	谐波电压 THD 高阀值	Yes 或 No
E09	谐波电压 THD 低阀值	Yes 或 No

#### 6.6 参数设置解释

6.6.1 C/K 值

C/K 值根据最小步电容器的电流进行调整的,即在电流互感器二次侧测量的电流。因此, 其调整值取决于最小步电容器的容量、CT 的比值和系统电压

表 9 给出了在 400V AC 电源系统中,不同互感器变比和最小步电容器容量时的 C/K 值

CT ratio				Po	wer ol	f the s	malles	t stage	e at 40	0V (in	kvar)			
(lp / ls)	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	75.0	80.0
150/5	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96							
200/5	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.72	0.90						
250/5	0.07	0.14	0.22	0.29	0.36	0.43	0.58	0.72	0.87					
300/5	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96				
400/5	0.05	0.09	0.14	0.18	0.23	0.24	0.36	0.48	0.58	0.72	0.87			
500/5		0.07	0.11	0.14	0.18	0.22	0.29	0.36	0.45	0.54	0.72	0.87		
600/5		0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.24	0.30	0.36	0.48	0.60	0.72	0.90	0.96
800/5			0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.23	0.27	0.36	0.45	0.54	0.68	0.72
1000/5			0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.22	0.29	0.36	0.43	0.54	0.57
1500/5				0.05	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.19	0.24	0.29	0.36	0.38
2000/5						0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.18	0.22	0.27	0.28
2500/5							0.06	0.07	0.09	0.12	0.14	0.17	0.22	0.23
3000/5							0.05	0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.18	0.19
4000/5									0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0,14

#### 表 9: C/K 值

对于表中未包括的其他电压或条件, C/K 值也可以公式计算出来。

C/K 值的计算公式

$$C/K = \frac{I_C}{K}$$

公式中, Ic---最小步电容器的电流

K—电流互感器的变比

为了计算 lc, 你需要知道最小步电容器的容量 Q 和系统电压 V

$$I_C = \frac{Q}{\sqrt{3}V}$$

注: 这个Q和V并不是电容器铭牌上的数值, 而是实际工作电压和与之对应的容量。

电流互感器变比计算公式

K=I <sub>一次</sub>/I <sub>二次</sub>

公式中, 1-次---电流互感器一次侧的电流

Ⅰ<sub>=次</sub>---电流互感器二次侧的电流

例:在 400V 的系统中,最小步电容器的容量是 60kvar,电流互感器变比是 500/5,计算如下:

# $I_C = \frac{60000}{\sqrt{3} * 400}$

K = 500/5 = 100

#### C/K =Ic/K=86.6/100=0.866



如果将 C/K 设置值低于其实际值,则将更频繁投入和断开电容器,即使负载变 化不大。

Circutor



6.6.2 接线设置

根据电流互感器的安装位置和测量电压的接线情况来设置此参数,可以从有6个选项根据 实际接线情况选择其中的一项,而不必去更改硬接线。

按 📰 键进入设置, 接线类型会和功率因数  $\cos \varphi$ .的显示界面交替显示,



按 和 产选择匹配选项,直到 cos φ 显示介于 0.6 和 1 之间的值 (cos φ 显示仅供参考,不能编辑)。

按 建确认设置

Phase	CT connection phase
ΕI	L1
F5	L2
F3	L3
ĿЧ	L1 (Inverted transformer)
E5	L2 (Inverted transformer)
£6	L3 (Inverted transformer)

表 11: 接线设备选项

以下几个图用来说明实际接线图与不同接线选项的对应关系:













6.6.3 输出继电器设置

Computer C Wi-Fi 可以单独设置每个输出继电器的使用,有三个选项:自动、强制闭合、强制断开:

✓ 自动: 当输出继电器处于自动状态时, 输出继电器的分合由控制器控制。 在显示 屏的电容器状态区, 当继电器输出时, 显示输出的继电器顺序数字, 如1 2 3 表示第
 1、2、3 个输出继电器闭合, 且受控制器自动控制中。 没有输出时话, 则无显示。

✓强制闭合: 当输出断电器设置为强制闭合时, 输出继电器一直处于闭合状态, 也就是说电容器一直在使用中。在显示屏的电容器状态区显示为数字+底部横杆, 如 表示第一个输出继电器不受控制器控制, 一直处于闭合状态。

✓ 强制断开:当输出断电器设置为强制断开时,输出继电器一直处于断开状态,也就是说电容器无法使用中。在显示屏中电容器状态区显示为底部横杆,■

输出断电器的设置在高级设置中第一个, 设置步骤如下:



举例子说明"强制闭合"和"强制断开"这两个功能的作用:

我们知道变压器空载时,低压侧没有电流, 控制器无法测量功率因数, 因此不能正常工作,但此时在高压侧测量到的功率因数是很低, 实际上是需要无功补偿的,所以这时就可以根据变压器的特性, 计算出空载需要补偿的容量, 然后强制投入一定容量的电容器, 来提高功率因数。

当一个电容器故障无法使用时, 常规的做法是断开电容器保护开关(或熔断器)并拆 掉接触器(或晶阐管开关)控制回路的接线。而在 Computer C Wi-Fi 控制器只需将电容器 所对应的继电器设置为"强制断开", 无需拆线。 7. 通讯

Computer C Wi-Fi 具有 Wi-Fi 和 Bluetooth® 通信。

使用 MyConfig APP 设置通讯时, 当第一次配置完成后,随后就可以在控制器的配置 网页上修改设置。

7.1 使用环境和健康

与其他无线电设备一样,无线通信会发射电磁射频能量。

因为无线通信工作在安全标准和建议规定的范围内,所以它们对用户来说是安全的。

在某些环境或情况下,可能会限制使用无线通信的使用,因为这些建筑物或设施的所有者对此有顾虑。

这些情况可能包括:

✓ 在飞机上、医院中,或靠近加油站、爆炸区域、医用植入物、植入体内的电子医疗 设备(例如心脏起搏器)。

✔会干扰其它设备或服务的危险环境

如果您不确定适用于在特定环境中使用无线设备的政策(机场、医院等),您应该在使 用任何无线通信之前请求授权。

7.2 Wi-Fi 通讯

Wi-Fi 是当今最广泛使用的无线技术之一,它用于连接电子设备并在它们之间交换信息,而 无需物理连接。

Computer C Wi-Fi 控制器采用 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 通信,并且符合 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 和 IEEE 802.11n 标准。

7.3 蓝牙通讯

Computer C Wi-Fi 控制器具有蓝牙® 无线通信功能。

蓝牙是一种短距离无线通讯技术,可大约在 10 米范围的设备之间进行无线数据传输。

7.4 移动应用 APP

MyConfig 移动应用程序,可通过蓝牙设置 Wi-Fi 和以太网通信,可从 Google Play (Android) 或官网上免费下载。

Computer C Wi-Fi 具有类似下面的蓝牙地址:

#### ComputerXXXX

其中 XX 是控制器序列号的最后 4 位数字(显示在标签上),蓝牙配对密码是序列号的最后 6 位数字。

7.5 网页

要访问该网页,必须在浏览器地址栏中输入设备的 IP 地址。Wi-Fi 连上后可在 MyConfig 应 用中自动获取设备的 IP 地址。

要访问配置页面,请打开图 15 所示的页面并输入用户名和密码,默认值见表 12。

Login	
Computer C6/C12	
Username	×
Password	Ø

图 15: 访问配置页面

Accessing the configuration website					
Username	admin				
Password	circutor				

表 12: 默认用户名和密码

图 16 是网页主页,在这显示了设备的序列号,以及有关 Wi-Fi 和 Bluetooth® 通信的信息。

Circutor

Circutor	Computer C6/C12	
① Device Info	Device Info	
1° Measure		
Maintenance	DEVICE VARIABLES	
S. Communications	Serial Number	2212734277000
- Communications	Manufacturing Date	Year: 2021 Week: 2
Security	Model	Computer C1
🕽 Firmware	Communications Firmware Version	1.0.
	Measure Firmware Version	1.0.
	WI-FI COMMUNICATIONS WI-FI	Enable
	Wi-Fi Status	😤 100% Connecte
	Wi-Fi Name (SSID)	Centro_Transformacio
	WI-FI IP	10.0.124.24
	WI-FI Netmask	255.255.255.
	Wi-Fi Galeway	10.0.124.25
	WI-FI MAC	0:31700:8956:89:D0:9
	BLUETOOTH	
	Bluetooth Name	Computer-000

图 16: 主页

#### 测量页面,显示设备的实时测量参数

()	Device Info	Measure	
-T-	Measure		
Ŗ	Maintenance	Parameters	Instantaneous
6	Communications	$U_{\rm Pb-Fh}$ (V)	390.4
0	Constitu	/(A)	373
	Security	P (KW)	248.1
0	Firmware	Q (kvar)	36.9
		S (kVA)	252.1
		CosPhi	0.989
		THD <i>U</i> <sub>m-m</sub> (%)	2.5
		THD/(%)	8.3
		Freq (Hz)	49.9

图 17: 测量页面

#### 维护页面,继电器的输出状态和设备上的警报

) Device Info	Maintenance										
Measure											
<sup>2</sup> Maintenance	OPERATING HOUP	RS									
Communications	Operating hours	i									540
Security	STEPS										
) Firmware	Step	1		z	з		4		5		б
	Counter	407	0	5	б		2008		2005	2	2005
	Status	OF	F	OFF	OFF		ON		OFF		OFF
	Step	3	,	8		9		10	11		12
	Counter	19	89	198	37	4		4	3		Z
	Status	01	FF	OF	F	OFF		OFF	OFF		OFF
	ALARMS										
	Alarm	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10
	Status	•				•		•	•		

图 18: 维护页面

#### 通讯页面用于设置 Wi-Fi 通信。

()	Device Info	Communications	
*** ***	Measure		
0	Maintenance	WI-FI COMMUNICATIONS	
P		Wi F:	
().	Communications		
		VI-FI Name (SSID)	Centro_Transformacion
8	Security	Wi-Fi Password	
			ø
Ö	Firmware		

图 19: 通讯页面

#### 安全页面可用于更改配置网页的登录密码。

(i)	Device Info	Security		
T.	Measure			
ß	Maintenance	CHANGE PASSWORD		
		Curront possword	<i>a</i>	
$\odot$	Communications	current password	<u>ye</u>	
0	Communications	New password	ത	
Д	Conville		ye.	
ω	security	Confirm password	ൽ	
~	Fireman		μ	
-1F	Firmware			

🕒 Save

💾 Save

#### 图 20: 安全页面

#### 固件页面可用于更新设备的固件。

1	Device Info	Firmware	
-l-	Measure		
ß	Maintenance	UPGRADE COMMUNICATIONS FIRMWARE	
0		Communications Firmware Version	1.0.0
()0	Communications		
ð	Security		🗄 Unorade
O	Firmware		- opgroue

图 21: 固件页面

#### 8. 技术参数

	交流	电源输入		
接法		L2-L3 (最佳)		
额定电压	230	VAC $\pm$ 10% , 400 VAC	$C \pm 10\%$	
频率	赵 5060Hz			
┲╅╪╱	230VAC	4	4. 7VA	
功杞	400VAC		13VA	
安装类别		CAT III 300V		
		测量回路		
		[2-[3 (最佳)		
<u>新定由</u> 压		230 VAC, 400 VAC	<u>,</u>	
电压测量范围		+ 10%	~	
频率测量范围		5060Hz		
安装类别		CAT III 300V		
	山法	测量回收		
	电机	<b><u> </u></b>		
<u>按</u> 伝		LI (取住)		
<u> </u>	(	) 05 54 (最大讨裁	20%)	
<u>电机<u></u>例重花回 </u>		CAT III 300V		
又农天川	 			
	测:	量精度		
电流测量		1%		
电压测量		1%		
cos Φ 测重		$2\% \pm 1$ d1g1		
	继电	包器输出		
	computer	C6 Wi-Fi	computer C12 Wi-Fi	
数量	6+1 (	报警)	12+1 (报警)	
最大电压		250V AC		
最大电流		1A AC		
电气寿命 (最大负载)	テ命(最大负载) 1x10 <sup>5</sup> Cycles			
机械寿命		1x10 <sup>7</sup> Cycles		
	Wi-	 Fi		
	2.4	GHz (范围: 2.4	2.5 GHz)	
标准	$\frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10000} = \frac{1}{10000000000000000000000000000000000$			
最大输出功率	····································			
	<u>监</u> 力通讯			
が以				
天线	NZIF 接收器,灵敏度为 -97 dBm 1 类、2 类和 3 类 发射器,自适应跳频 (AFH)			
	Ħ	白态五		
<u>地</u> 尔 按键	3 1			

提作准定		児行性		
操作温度		-20+60°C		
存储温度		-20+70°C		
相对湿度		5 95%		
最高海拔		2000 m	-	
防护等级 IP		IP30, 前面板 IP4	10	
防护等级 IK		IK08		
污染等级		200%		
使用		户内		
安全类别		Class II		
	机	械特性		
		Im 🖉		
端子	≥ 1.5 mm2	0.5 Nm	一字	
尺寸		图22		
重量		$230$ V $^{\sim}$	555 g	
	computer C6 W1-F1	400 V $^{\sim}$	447 g	
	010 W: D:	$230$ V $^{\sim}$	608 g	
	computer C12 Wi-Fi	400 V $\sim$	500 g	
外壳	V0 自熄塑料			
安装	面板安装			
	7	标准		
	测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 使用第1部分:一般要求			
1EC 61010-1	Safety requirements for electrical equipment for measurement.			
GB 4793.1	control, and laboratory use Part 1: General requirements.			
	测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求. 第2-030部分:具有测 试或测量电路设备的特殊要求			
IEC 61010-2-030	Safety requirements for electrical equipment for measurement.			
	control, and laboratory use Part 2-030: Particular requirements			
	for testing and measuring circuits.			
	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射			
IEC 61000-6-4	Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 6-4: General standards.			
GB 17799.4	Emission standard for industrial environments.			
	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验			
IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2: General standards.			
GB/T 17799.2	Immunity standard for industrial environments.			
IEC 60068-2-1	电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温			
GB/T 2423.1	Environmental testing Part 2-1: Tests - Test A: Cold			
IEC 60068-2-2	电工电子产品环境试验 第2部分,试验方法 试验B . 高温			
GB/T 2423 2	Environmental testing Part 2-2: Tests - Tests B: Drv heat			



图 22: computer C Wi-Fi 尺寸

9. 维修和技术服务

如对设备操作或故障有任何疑问,请联系技术支持服务。

✓西班牙西谷铎(CIRCUTOR, SA)

Add: Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (outside of Spain)

Circutor

email: sat@circutor.com

西班牙西谷铎 (CIRCUTOR, SA)中国代表处

地址:上海市静安区南京西路 1038 号梅龙镇广场 1606 室

- 电话: 021-52287226
- 邮箱: <u>shanghai@circutor.com</u>

西班牙西谷铎授权分销商

- 南旭福(北京)信息工程技术有限公司
- 地址:北京市经济技术开发区经海四路 35 号院天道联合大厦 A503-11
- 电话: 010-82712900
- 邮箱: <u>infor@southwoodient.com</u>

- 10. 附录-设置菜单
  - 10.1 基本参数设置菜单



10.2 高级参数设置菜单

